

UWAGA

Wejście przewodu do studni wykonać jako szczelne, montując w ścianie studni tuleję ochronną z uszczelką –typ długiej

